



Kaffemaskine 40 kopper

Betjeningsvejledning:

1. Kom vand i beholderen - min. halvt fuld.
2. Kom papirfilter og kaffe i metalfilteret, ca. 4-5 gr. pr. kop.
3. Sæt filter og stigerør på plads, låget sættes på.
4. Tænd kontakten
5. Når lampe lyser er kaffen færdig (bryggetid ca. 25min).

Fejl på kaffemaskinen:

Maskinen virker ikke hvis:

- Stigerøret ikke sidder lige over kogehullet.
- Overhedningskontakt i bunden er påvirket ved tryk eller aut. slået fra.
- Overhedningskontakt slår fra, hvis kogehullet ikke er rent.
- Her koger vandet og der vil sætte sig snavs og kalk. rens hullet. Hvis det ikke hjælper, ring da.
- Er kaffemaskinen utæt ved hanen, strammes møtriken indv. i maskinen.