



# Popcornmaskine

## Betjeningsvejledning:

1. Sæt maskinen på den ønskede plads og tilslut strømmen, 220volt .
2. Tænd for POWER & LIGHT
3. Tænd for HEAT (grydevarme) og lad den varme op i cirka 5 min
4. Tænd for TURN
5. Kom 1 skefuld kokosfedt i gryden og cirka 150 g majs og 1 tsk salt.
6. Efter kort tid vil majsene begynde at poppe og "vælter" automatisk ud af gryden (løfter grydelågene), da hver majs korn bliver ca. 35-40 gange større.  
Når de sidste majs er poppede, vippes gryden i lodret stilling og gryden tømmes. Gryden er nu varm og produktionen kan fortsættes, med at tilsætte fedt, korn, salt igen
7. Når man har poppet den ønskede mængde popcorn slukkes der for gryden HEAT og omrøremotor TURN, men sluk først for lys og varme, når maskinen ikke skal bruges mere.  
Husk at slukke for maskinen hver aften.
8. De popcorn, der er tilbage i maskinen om aftenen, kan opvarmes ved at tænde for POWER & LIGHT og vil være sprøde efter ca. 15 min.

## Rengøring:

Efter brug tømmes popcornmaskinen for popcorn og tørres af med en fugtig klud (og lidt opvaskemiddel).