



Din Festudlejer ønsker

# GOD FEST



[www.festudlejer.dk](http://www.festudlejer.dk)

# Hold en sikker teltfest



**Beredskabsstyrelsens regler for telte  
over 50 kvadratmeter,  
der anvendes af højst 150 personer**

# Hold en sikker teltfest

## - i telte beregnet til mere end 150 personer



### Tilladelse:

Der skal altid indhentes tilladelse til opstilling/brug af et telt, der benyttes af over 150 personer ad gangen hos det lokale beredskab senest 30 dage før arrangementets afvikling.

### Ansøgningen til det lokale redningsberedskab in duplo skal ske vedlagt to eksemplarer af følgende:

- Tegning (rids) over området med placering af telt.
- Pladsfordelingsplan (bord/stoleplan).
- Dokumentation for godkendelse af teltdugens brandmæssige egenskaber.
- Brand og evakueringsinstruks.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder.



## **Lejebetingelser for Hjørring Telt & Serviceudlejning:**

### **Ansvar:**

Kunden har erstatningspligten overfor eventuelle bortkomne og beskadigede varer. Vi beder dem i egen interesse kontrollere antal og stand straks, dersom der skulle være mangler ved modtagelse. Reklamation Skal ske dagen før arrangementet inden kl. 16. Efterfølgende reklamation kan ikke forventes at tages til følge.

Emballagekasserne bedes venligst opbevaret indendørs.  
Borde og stole må ikke udsættes for fugt.

De lejede effekter skal returneres i rengjort stand, dog ikke duge, servietter og viskestykker.

### **Selv afhentning:**

Stole, borde og service m.m. må kun transporteres i rengjort lukket bil eller som minimum trailer med tæt presenning.

Lejer skal selv læsse bil/trailer. Ved leje af borde/stole foreslår vi lejer stiller med 2 mand.

### **Transport udført af Hjørring Telt & Service:**

Vores transport priser er baseret på kollektiv udbringning, hvorfor vi ikke kan oplyse nøjagtig leveringstidspunkt på leveringsdagen. Ønskes fast leveringstidspunkt betales der særlig fragt. Leveringen skal kunne rulle ind fra billen.

### **Lejeperioden:**

Lejeprisen er for 1 brugsdag med levering senest dagen før arrangementet og tidligst afhentning dagen efter arrangementet. Falder arrangementet fredag eller lørdag afhentes det leverede først kommende mandag hvis ikke andet er aftalt. Strækker lejen sig over 2 brugsdage betales dog kun 50% leje for 2. brugsdag.



## Kaffemaskine 40 kopper

### Betjeningsvejledning:

1. Kom vand i beholderen - min. halvt fuld.
2. Kom papirfilter og kaffe i metalfilteret, ca. 4-5 gr. pr. kop.
3. Sæt filter og stigerør på plads, låget sættes på.
4. Tænd kontakten
5. Når lampe lyser er kaffen færdig (bryggetid ca. 25min).

### Fejl på kaffemaskinen:

#### Maskinen virker ikke hvis:

- Stigerøret ikke sidder lige over kogehullet.
- Overhedningskontakt i bunden er påvirket ved tryk eller aut. slået fra.
- Overhedningskontakt slår fra, hvis kogehullet ikke er rent.
- Her koger vandet og der vil sætte sig snavs og kalk. rens hullet. Hvis det ikke hjælper, ring da.
- Er kaffemaskinen utæt ved hanen, strammes møtriken indv. i maskinen.



## SLUSH ICE MASKINE (2 x 12 liter)

### Opsætning & transport

Maskinen skal stå på et solidt, og plant underlag, hvor der er min. 20 cm. luft både bag – og ved siden af maskinen.

Strøm skal tilsluttes direkte i stikkontakt, og der må ikke bruges multi-stikdåser.

Bruges der forlænger ledning, må der ikke bruges en, som har en tyndere ledning, end maskinens egen.

Under opstart vil maskinen bruge ca. halvdelen af hvad der kan trækkes på en alm. Sikring (10 amp).

Så brug ikke maskinen på samme gruppe, som andre strømkrævende apparater – og del gerne belastningen ud på forskellige grupper.

**Maskinen må ALDRIG ligges ned (under transport mv.)**

**Og løft aldrig maskinen i beholderne.**

### Blandingsforhold:

1 del koncentrat, og 5 dele vand)

**Vær præcis når der blades.**

**Bland altid til en hel beholder (1,5 liter koncentrat + 7,5 liter vand)**

**Og VIGTIGT efterfyld hvis nødvendigt senere hen.**

**Beholdningen må ikke gå under minimum** (hele sneglen skal gerne være dækket), ellers kan det ske at Slush Ice'en bliver for tyk, og at snegl & motor kan få problemer med at dreje rundt, og i værste fald ødelægge maskinen.

En anden løsning kan være at slukke for fryse knappen, og slå over på kolde drikke (Se symboler under på tegningen over kolde drikke).

Efter ca. 1 time, kan der evt. slås tilbage til frost.

En god ide er at lave hele blandingen i god tid, og sætte den i køleskabet, da man derved sparer lidt tid når man skal til at bruge maskinen.

De fleste Slush Ice-maskiner tåler IKKE sukkerfri produkter.

### Spiritus i maskinen

**BEMÆRK: Der må ALDRIG fyldes Pernod i maskinen, da lugten aldrig kommer væk**

Når der laves Slush Ice med spiritus i, er det vigtigt først at tilsætte spiritussen, når selve Slush Icen er klar – da spiritus ikke fryser,

og det derfor vil tage meget lang tid, hvis man blander spiritussen først.

Blandingsforhold for Slush Ice kan f.eks. være 1,5 liter koncentrat + 7 liter vand, samt 2 flasker alkohol ca. (1,5 liter)



## Popcornmaskine

### Betjeningsvejledning:

1. Sæt maskinen på den ønskede plads og tilslut strømmen, 220volt .
2. Tænd for POWER & LIGHT
3. Tænd for HEAT (grydevarme) og lad den varme op i cirka 5 min
4. Tænd for TURN
5. Kom 1 skefuld kokosfedt i gryden og cirka 150 g majs og 1 tsk salt.
6. Efter kort tid vil majsene begynde at poppe og "vælder" automatisk ud af gryden (løfter grydelågene), da hver majs korn bliver ca. 35-40 gange større.  
Når de sidste majs er poppede, vippes gryden i lodret stilling og gryden tømmes. Gryden er nu varm og produktionen kan fortsættes, med at tilsætte fedt, korn, salt igen
7. Når man har poppet den ønskede mængde popcorn slukkes der for gryden HEAT og omrøremotor TURN, men sluk først for lys og varme, når maskinen ikke skal bruges mere. Husk at slukke for maskinen hver aften.
8. De popcorn, der er tilbage i maskinen om aftenen, kan opvarmes ved at tænde for POWER & LIGHT og vil være sprøde efter ca. 15 min.

### Rengøring:

Efter brug tømmes popcornsmaskinen for popcorn og tørres af med en fugtig klud (og lidt opvaskemiddel).

# Inspektionscertifikat

**Rekvireret af / Foretaget hos:**                      **EjerID: 50069-002**                      **Revision 01 – 25.03.2020**

Hjørring Telt & Serviceudlejning, Michael Nørlund Larsen  
Rødgranvej 4  
9800 Hjørring

Certifikat er udstedt iht. Bek. 880 af 03/07/2014 ”bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner” og på baggrund af Re-certificerings inspektionsrapport med EjerID: 50069-002, d. 25-03-2020.

## Konstruktion der er certificeret

Kibæk Rammetelt/partytelt op til 42m (14 moduler af 3m) i 9m bredde er udført med ben og spær i aluminiumsprofil samt knæ, fødder og åserør i galvaniseret stål. Teldugen er udført i brandhæmmende pvc.

## Konstruktionen må anvendes

Personbelastninger er fastlagt op til 3,5 person/m<sup>2</sup> for stående personer (Ingen inventar opstilling).

Vejrforhold:

Terrænkategori	I	II	III	IV
Evakuering er nødvendig ved vindhastigheder over	17.2 m/s	17.2 m/s	20.8 m/s	24.5 m/s

Overvågning af vindforhold (basis vind) via vejrudsigt og vindmåler. Hvis vejrudsigten/vindmåler forudsiger en overskridelse af den tilladte vindstyrke, skal der foretages evakuering af teltet samt konstruktive tiltag for at sikre, at teltet ikke er til fare for dets omgivelser.

Der må ikke være sne på telt, Hvis teltet opstilles i perioder, hvor der er risiko for sne – skal de tiltag, som er nævnt i opstillings- og vedligeholdelsesvejledningen 01-04-2015 anvendes.

## Særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.

Ved fod skal jordspyd være minimum Ø 2,5cm i en længde på 80cm. Ved brug af flere jordspyd til samme fixpunkt skal indbyrdes afstanden mellem jordspyddene være min. 1,5 gange rammedybden (80cm pløk x 1,5 = 120cm)

Denne konstruktion må opsættes i alle Terrænkategorier.

Alle telteben skal fastgøres med jordspyd/pløkker. I tilfælde af, hvor der ikke kan pløkkes, så skal teltene fastgøres med betonklodser. Jf. opstillings- og vedligeholdelsesvejledningen 1. april 2015 tabel 7.2.

### Terrænkategori I

Søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.

### Terrænkategori II

Område med lav vegetation som fx græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med en afstand på mindst 20 gange forhindringens højde.

### Terrænkategori III jf.

Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer med en afstand på højst 20 gange forhindringens højde (som fx landsbyer, forstadsområder, permanent skov).

### Terrænkategori IV

Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med bygninger, hvis gennemsnitshøjde er over 15 m.

Maximalt ophænges last pr. ramme 40kg.

## Certificeringen skal fornyes 17-05-2025.

Konstruktionen skal opstilles og nedtages iht. udlejerens instruks og anvisninger. Der må ikke ændres på konstruktionens opstilling uden tilladelse fra udlejer.

Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugere af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold.

Inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke anvendes ved andre konstruktioner.

Såfremt konstruktionen ændrer udførelse udover omfanget der er angivet i certifikatet, skal der indhentes en ny certificering.

Den transportable konstruktion må ikke anvendes til overnatning.

Certifikat udført af:

Lars Kvist Kristensen

Titel: Inspektør

Firma: AFRY





# Inspektionscertifikat

**Rekvireret af / Foretaget hos:** **EjerID: 50069-001** **Revision 01 – 25.03.2020**

Hjørring Telt & Serviceudlejning, Michael Nørlund Larsen  
Rødgranvej 4  
9800 Hjørring

Certifikat er udstedt iht. Bek. 880 af 03/07/2014 ”bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner” og på baggrund af Re-certificerings inspektionsrapport med EjerID: 50069-001, d. 25-03-2020.

## Konstruktion der er certificeret

Kibæk Rammetelt/partytelt op til 81m (27 moduler af 3m) i 6m bredde er udført med ben og spær i aluminiumsprofil samt knæ, fødder og åserør i galvaniseret stål. Teldugen er udført i brandhæmmende pvc.

## Konstruktionen må anvendes

Personbelastninger er fastlagt op til 3,5 person/m<sup>2</sup> for stående personer (Ingen inventar opstilling).

Vejrforhold:

Terrænkategori	I	II	III	IV
Evakuering er nødvendig ved vindhastigheder over	24.5 m/s <sup>(2)</sup>	24.5 m/s <sup>(2)</sup>	24 m/s <sup>(1)</sup>	24 m/s

(1 Gælder ikke for perioden sept.-maj – (2 skal overvåges med vindmåler)

Overvågning af vindforhold (basis vind) via vejrudsigt eller vindmåler. Hvis vejrudsigten forudsiger en overskridelse af den tilladte vindstyrke, skal der foretages evakuering af teltet samt konstruktive tiltag for at sikre, at teltet ikke er til fare for dets omgivelser.

Der må ikke være sne på telt, Hvis teltet opstilles i perioder, hvor der er risiko for sne – skal de tiltag, som er nævnt i opstillings- og vedligeholdelsesvejledningen 01-04-2015 anvendes.

## Særlige vilkår, der skal følges under nærmere angivne omstændigheder.

Alle telteben skal forankres til terræn. Trækkraften er angivet i opstillings- og vedligeholdelsesvejledningen 01-04-2015 tabel 7.3. Ved brug af flere jordspyd til samme fixpunkt skal indbyrdes afstanden mellem jordspydene være min. 1,5 gange rammedybden (80cm pløk x 1,5 = 120cm). I tilfælde af, hvor der ikke kan pløkkes, så skal teltene fastgøres med betonklodser. Jf. opstillings- og vedligeholdelsesvejledningen 1. april 2015 tabel 7.2.

Denne konstruktion må opsættes i alle Terrænkategorier.

### Terrænkategori I

Soer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.

### Terrænkategori II

Område med lav vegetation som fx græs og enkelte forhindringer (træer, bygninger) med en afstand på mindst 20 gange forhindringens højde.

### Terrænkategori III jf.

Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer med en afstand på højst 20 gange forhindringens højde (som fx landsbyer, forstadsområder, permanent skov).

### Terrænkategori IV

Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget med bygninger, hvis gennemsnitshøjde er over 15 m.

Maximalt ophænges last pr. ramme 40kg.

## Certificeringen skal fornyes 17-05-2025.

Konstruktionen skal opstilles og nedtages iht. udlejerens instruks og anvisninger. Der må ikke ændres på konstruktionens opstilling uden tilladelse fra udlejer.

Inspektionscertifikatet skal anbringes et synligt sted på den transportable konstruktion, så brugere af den transportable konstruktion uden hindring kan gøre sig bekendt med certifikatets indhold.

Inspektionscertifikatet er knyttet til den enkelte konstruktion og må ikke anvendes ved andre konstruktioner.

Såfremt konstruktionen ændrer udformning udover omfanget der er angivet i certifikatet, skal der indhentes en ny certificering.

Den transportable konstruktion må ikke anvendes til overnatning.

Certifikat udført af:

Lars Kvist Kristensen

Titel: Inspektør

Firma: AFRY

